





# Ditec NES100WSP

Istruzioni basamento regolabile per Ditec NEOS  
Instructions of Ditec NEOS adjustable base

IP2166





Per fissare correttamente il basamento, fare riferimento alle distanze indicate sul manuale di installazione Ditec NEOS.

In order to fix the base correctly, please refer to the distances indicated in the Ditec NEOS installation manual.

**ENTRE//MATIC**

