Ditec ALU48TBO

Istruzioni di installazione sistema profili ALU48 a sfondamento delle ante fisse e delle ante mobili

Installation instructions for ALU48 with break-out device of the moving and the fixed door wings

IP2189 • 2014-07-17